


VISTA FRONTAL MEDIDOR



REFERENCIAS:

FE: BORNE ENTRADA AL MEDIDOR (FASE)

FS: BORNE SALIDA DEL MEDIDOR (FASE)

NE: BORNE DE ENTRADA AL MEDIDOR (NEUTRO) CON PUENTE A TIERRA

NS: BORNE DE SALIDA DEL MEDIDOR (NEUTRO)

FASE

NEUTRO

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN

LTU: LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR



COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS de RIO GRANDE LTDA

CONEXIÓN MEDIDOR MONOFASICO

	PROYECTO	DIBUJO	REVISO
NOMBRE	SI	SI	GN
FIRMA			
FECHA			

I N S E S

003

ESCALA

--